

Kameraindstillinger Iphone

Iphone 15

Vælg kamera



Du kan nu vælge følgende muligheder:
Nederst på skærmen

1. Tidsforløb
2. Slo-mo
3. Filmisk
4. Foto
5. Portræt
6. Panorama

Muligheder er både til højre og venstre

Tidsforløb: Tager billeder med intervaller

Slo-mo: slow motion, langsommere tempo


Filmisk: Video med professionel video/film

Video: Alm. Video

Foto: Alm. Kamera

Portræt: Laver ansigtet skarpt og baggrunden sløret


Panorama: 180 graders foto



Øverst er der indstillinger af de forskellige værktøjer

Blitz

Indstillinger



Indstillinger

Blitz til og fra

Live, foto til og fra

Tidtagning, når du vil tage gruppebillede hvor du selv er med, når du trykker på knappen ændre den sekunderne med tidstagningen

Eksponering, handler om, hvor meget lys der rammer kameraets billedsensor

Formater, toner og varme i billedet

Filter, forskellige filter til foto, eks. Hvis du vil lave sort/hvid foto

Format, af foto

